

1. Klient je povinen ihned po obdržení zboží ho zkontrolovat.
2. Vlajky s potiskem, vlajkové pruty a podstavy jsou určeny k použití v interiéru a exteriéru.
3. Vlajky s potiskem (stejně tak i vlajkové pruty a podstavy) je nutné před složením a zabalením do transportních tašek usušit, očistit od případných nečistot, hlíny a pod. a zajistit, aby vlajka s potiskem při zabalení do tašky nemohla být mechanicky poškozena.
4. U vlajek Standard (vlajkové pruty s kovovými vložkami a ložiskovým rotátorem) je důrazně doporučeno použití maximálně do rychlostí větru: Vlajky všech velikostí použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort)
Stožárové vlajky s rozměry do 1,5 x 4m použití maximálně do 60km/h (7 Beaufort)
5. Jakmile rychlost větru přesáhne specifikace v z bodu 4. je nutné vlajkový prut/sloup s vlajkou s potiskem a podstavou složit a uklidit.
6. Vlajku s potiskem lze čistit nechemickými prostředky a prát v pračce na maximálně 40 stupňů.
7. Vlajky s potiskem se v žádném případě nesmí čistit mechanicky.
8. Při sušení vlajek nesmí být použita sušička.
9. Vlajky nesmí být žehleny.
10. Při jakémkoliv poškození nebo natržení vlajky s potiskem nebo vlajkových prutů by měla být ihned vlajka rozložena, aby nedošlo k dalšímu poškození. Vlajka by měla být zaslána na posouzení reklamace anebo případnou opravu pokud je oprava možná.
11. Vlajka s vlajkovým prutem a podstavou nebo vlajkový sloup s/bez otočné hlavy s ráhmem musí být umístěn tak, aby nic nebránilo jejímu volnému otáčení a vzájemnému dotyku. V případě více vlajek/sloupů dbejte na dostatečné mezery mezi vlajkami.
12. Dbejte na to, aby nasazený prut opravdu zasahoval až do špičky zesíleného vyztužení tunýlku vlajky. Jedině tím zajistíte pěkné vypnutí mušního křídla.
13. Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána vlastnostmi a technologickými podmínkami tiskového procesu a pohybuje se v rozmezí +/- 5 %.
Při odchylkách v této toleranci je zakázka považována za splněnou bez vady.
14. Dodavatel poskytuje záruku 1 rok na stálobarevnost vlajky se sublimačním potiskem. (Nevztahuje se na změnu zaprášením vlajky.)
15. Dodavatel poskytuje záruku 1 rok na mechanické části vlajkového prutu při běžném použití v interiéru a exteriéru a podle podmínek použití v tomto seznamu.
16. Obecná životnost materiálu vlajek v závislosti na povětrnostních podmínkách (větru) může být až 1 rok.
17. Záruka se vztahuje pouze na prokazatelné vady výrobku, není možné reklamovat vady vzniklé opotřebením, překročenou životností komponentů nebo nešetrným zacházením či skladováním, vlivy a působení extrémních povětrnostních podmínek.
18. Právní vztahy zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.

Postup a sestavení mušního křídla:

Položte k sobě jednotlivé díly prutů a spojte je zasunutím (každý prut má jiný průměr- spodní stranu s větším průměrem a horní stranu s menším průměrem, prut s největším průměrem patří k zemi).

Tunelem na muším křídle provlákněte zkompletovaný prut. Prut musí sahat až do špičky zesíleného vyztužení na potištěném muším křídle (viz obrázek). Prut, který není zasunut až do zesílení a končí před, způsobí protržení mušního křídla.

Před vypnutím, za pomoci kleští, povolte objímku. Upevněte vlajku a pomalu, rovnoměrně ji napínejte. Nepřepínajte !

Nakonec nasadte prut s vypnutým muším křídlem na vámi vybraný podstavec.

Pokud jste si z podstavců vybrali hrot s rotátorem, postupujte podle doporučených pokynů: při zatloukání hrotu do země nikdy netlučte kladívkem na rotátor, ale na hrot- viz obrázek. V opačném případě nebude brán zřetel na reklamace.

Upozornění:

Dbejte na to, aby prut opravdu zasahoval až do špičky zesíleného vyztužení. Jedině tím zajistíte pěkné vypnutí mušního křídla. Konstrukce prutu je určena pouze k zatížení, které je způsobeno ohýbáním vlajky. Nadměrné přepínání může způsobit poškození.

